

Anlage zu den intex-Anforderungen an Bademäntel aus Web- und Wirkfrottier

Messanleitung*

Zur Ermittlung der Messstrecken müssen die Teile grundsätzlich glatt liegen. Es wird immer im geschlossenen Zustand gerade von Kante zu Kante gemessen.

Brustumfang (1)

Gemessen wird waagrecht von links nach rechts am untersten Punkt der Ärmelansatznaht x 2.

Oberarmumfang (5.1)

Gemessen wird unterhalb der Ärmelansatznaht rechtwinklig zur Bruchkante x 2.

Ärmelsaumumfang (5.2)

Gemessen wird an der Ärmelsaumunterkante x 2.

Rückenlänge (8)

Gemessen wird in der hinteren Mitte senkrecht von Krageneinsatznaht / Halslochausschnitt bis zur Saumunterkante.

Saumumfang (8.1)

Gemessen wird waagrecht von links nach rechts an der Saumunterkante x 2.

½ Spannweite (10)

Gemessen wird vom Ausgangspunkt Halsloch hintere Mitte gerade zum Ärmel-Schulterpunkt und dann weiter bis zur Ärmelsaum- bzw. Bundunterkante.

Kapuzenhöhe (Kph)

Gemessen wird von der Naht hintere Mitte/Halsloch über Kopf mittig bis zur Stirn/Kapuzenkante.

Gürtellänge

Gemessen wird die Länge des Gürtels.

* in Anlehnung an „Handbuch intex-Fertigmaßtabellen für Berufskleidung“

